

Gör en SmartCal Media (etikett) Kalibrering

Skrivaren behöver ställas in innan utskrift kan ske på ett bra sätt. Skrivaren kommer automatiskt känna av typen av media (web/gap, black mark/notch, or continuous) och mäta mediats värden.



NOTERA: Efter den första kalibreringen av en specifik media, behöver man inte göra ny kalibrering varje gång man byter rulle. Skrivaren ändrar sig automatiskt för små skillnader på media, förutsatt att det är samma typ. Tryck ned FEED en eller två gånger efter att en ny rulla har satt i skrivaren för att synkronisera skrivaren med etiketten. Sedan är den klar för utskrift.

Så här gör du en SmartCal kalibrering

1. Se till att etiketter och transferfolie (om du använder det) är korrekt isatt i skrivaren och att överdelen är ordentligt stängd.
2. Tryck på POWER knappen så att skrivaren slås på.
3. När skrivaren är i klart läge (staus indikatorn lyser med fast grönt sken), tryck ner och håll PAUSE och CANCEL knapparna i två (2) sekunder och släpp.
4. Skrivaren kommer att mata fram några etiketter och mäta etiketterna under tiden.
5. När skrivaren stannar lyser status lampan fast grönt och skrivaren är klar att användas.

