

Manuell justering av tryckets svärta

Se till så att etiketter och transferfolie är isatt och att skrivaren är ON.

Tryck på PAUSE I två sekunder, alla ikoner blinkar gult.

Tryck på FEED två gånger.

Tryck PAUSE med DATA indikator() tänd med fast gult, så startar manuell justering av tryckets svärta.

Skrivaren kommer att trycka etiketter med testmönster som visar tryckets svärta och nummer.

Skrivaren kommer att fortsätta med mörkare och mörkare tryck tills du är nöjd och trycker på FEED knappen. Du skall då se svarta tydliga linjer. Skrivaren återgår automatisk till färdigt läge.

