

Testutskrift med konfigurationsrapport

Innan du kopplar skrivaren till en dator, se till att skrivaren fungerar ordentligt. Du kan kontrollera detta genom att skriva ut en konfigurationsrapport. Informationen på en konfigurationsrapport kan vara till stor hjälp om du behöver felsöka vid installation.

1. Se till att etiketter och transferfolie (om du använder det) är korrekt isatt i skrivaren och att överdelen är ordentligt stängd.
2. Tryck på POWER knappen så att skrivaren slås på
3. När skrivaren är i klart läge (status indikatorn lyser med fast grönt sken), tryck ner och håll FEED och CANCEL knapparna i två (2) sekunder och släpp.
4. Skrivar och nätverks-rapporterna kommer att skrivas ut.
5. När skrivaren stannar lyser status lampan fast grönt och skrivaren är klar att användas.



Om du inte kan för ut rapporten, gå till se [ZD421_Felsökning](#)